

- Pada kesempatan kali ini saya menggunakan access point versi ubiquiti. Nah langsung saja ke tutorialnya. Untuk port POE arahkan ke access pointnya, sedangkan port LAN arahkan terhadap mikrotik atau komputer kita
- 2. Next setelah itu mulai konfigurasi, ubahlah ip komputer kita jadi static



Gambar 2.1: Konfigurasi IP Address




Gambar 2.2: Testing Ping

- 3. Konfigurasi selanjutnya, buka ke web browser 192.168.1.20
- 4. Next mari kita login, password default "ubnt" dan user "ubnt"



Gambar 4: Login ke webpage

5. Lalu buka di bagian wireless, nah konfigurasinya seperti ini




Gambar 5: Konfigurasi Wireless

6. Klik gambar baling balingnya, disable airmaxnya, agar bisa terhubung over ethernet



Gambar 6: Airmax Konfigurasi

7. Lalu disini, kita ubah networknya menjadi dhcp. Agar memudahkan konfigurasi lagi ketika ada perubahan yang diinginkan



Gambar 7: DHCP Network

8. Lalu testing lah di hp kalian